

EXPECT THE BEST

Studiomaster

TRX218S专业音箱

Studiomaster

**Unit 11,
Torc:MK
Chippenham Drive
Kingston
Milton Keynes
MK10 0BZ
United Kingdom.
Tel: +44(0)1908 281072 email: enquiries@studiomaster.com**

www.studiomaster.com

**USER
GUIDE**

GD201812281

070403710

安全标志



该设备仅与制造商指定的手推车，支架，三脚架或工作台一起使用，或与设备配套销售。当使用手推车时，移动手推车/设备时应该小心以避免伤害。



闪电标志，提示您在产品的内部存在未绝缘的危险电压。
该电压可能会引起电击危险或死亡。



感叹标志，提示您此处有重要的操作和维修说明，请阅读。



：接地保护端子 **ON** ：电源开



：交流电流/电压 **OFF** ：电源关



：带电端子,危险！

WARNING: 请按要求操作,以防发生危险.

CAUTION: 请按要求操作,以防损坏机器.

重要的安全说明

- 保留该使用手册
- 注意所有的警告
- 遵守所有的指导说明
- 水&潮湿
防止设备遭受潮湿和雨水，应远离水源安装如：浴缸，厨房或游泳池等。
- 热
该设备应远离热源安装如：散热器，火炉或其它发热设备等，以防止过热。
- 通风
不要堵塞设备的通风口，不适当操作可能会引起火灾。请按制造商的操作说明安装。
- 为安全起见，请不要把物体掉入和把液体溅到设备的内部。
- 电源线和插头
为安全起见，防止电源线被扭曲，践踏，特别是插头。极性插头有一宽一窄的两触片，而接地型插头有两触片加一个接地头，请不要损坏为安全目的而设置的接地头或宽的触片。
- 电源供应
该设备仅与说明书和设备后板上注明的同规格电源连接，不适当操作可能会导致设备损坏和人身伤害。当设备长时间闲置或雷雨天气时，请拔除电源。
- 保险丝
为了防止火灾和损坏您的设备，请仅使用说明书中指定规格和型号的保险丝。在更换保险丝前，请关掉和断开设备电源。
- 清洗
不要使用苯或酒精等有机溶剂清洗设备，干布即可。
- 维修
请仅联系专业的维修人员维修该设备。
- 仅使用制造商建议的附件或零件。

型号	TRX218S	
型式	次低频音箱	
扬声器单元	低频	18" (FA1808HX2)
频率响应	33Hz ~ 150Hz	
额定功率	1400W	
推荐分频点	100Hz	
标称阻抗	4Ω	
灵敏度	107dB	
最大声压级	144.5dB	
输入连接器		
外形尺寸(宽*高*深)	1032 × 620 × 720mm	
重量	84kg	

☆测试条件: 在半自由场空间环境下，采用6dB峰值因子粉红噪声信号测量。

